

Bedienungsanleitung für den Bewegungsmelder speziell für den DIVERA 24/7 Alarmmanager - Verbinden und Einstellen





Nützliche Links

- Der Bewegungsmelder: www.giese-edv.de
- Bewegungsmelder Firmware © by Martin Dietz: martin.dietz@gmx.net
- Wo kann ich den Bewegungsmelder in Aktion sehen? [YouTube Giese-EDV](#)
- Woher bekomme ich den DIVERA 24/7 Alarmmanager? [DIVERA 24/7 Alarmmanager \(help.divera247.com\)](http://help.divera247.com)

Einstellungen


In der Stellung **(L)** wie auf dem Foto, ist der Single Trigger Modus aktiviert. In diesem Modus hält das Modul den Ausgang für die eingestellte Schaltzeit (Poti) auf high und lässt ihn im Anschluss wieder auf low fallen. Während der Zeit in der der Ausgang auf high gehalten wird, kann keine weitere Bewegung erkannt werden! Im Anschluss an die high Phase des Ausgangs ist der Sensor für ca. 3 Sekunden blind. Im Anschluss können neue Bewegungen erkannt werden.

Der zweite Trigger Modus wird über die zweite Jumper-Stellung **(H)** erreicht (nicht wie im Foto). In diesem Modus führen neue Bewegungen, die während einer bereits erkannten (ersten) Bewegung auftreten dazu, dass sich der Impuls am Ausgang um die eingestellte Haltezeit (Poti) verlängert.



Schritt für Schritt Anleitung (Treiber installieren / mit USB verbinden)

1. Den Bewegungsmelder per USB an den Windows PC anstecken
2. Die „D1Mini_Treiber.zip“ Datei entpacken (im kompletten Projekt enthalten, oder [Hier](#) downloaden)
3. Den Treiber installieren
4. Im Windows Gerätemanager nach dem „USB-SERIAL CH340“ suchen und den installierten COM-Port herausfinden




dieses Bild zeigt nur ein Beispiel mit dem COM13 Port

5. Einrichtung im DIVERA 24/7 Alarmmanager per USB – siehe [Allgemeine Bildschirmplugins \(help.divera247.com\)](http://help.divera247.com)

Schritt für Schritt Anleitung (mit WLAN verbinden)


1. Der Bewegungsmelder sendet ein eigenes WLAN Netz mit der SSID: „DIVERA Bewegungsmelder“ aus

2. Das Passwort hierzu lautet: „divera247“



3. Um ihn dann in eurem eigenen WLAN Netz zu registrieren, muss sich zunächst mit dem „DIVERA Bewegungsmelder“ WLAN Netz verbunden werden.

4. Über die IP Adresse „192.168.4.1“ kann dann diese Oberfläche angerufen werden



5. Hier werden nun alle verfügbaren WLAN Netze in der Umgebung angezeigt

6. Schreibt euer WLAN Netz (SSID) und euren WLAN-Schlüssel in das Feld ein → „Senden“ → „Neustart“ FERTIG!

7. Sofern sich jetzt euer Alarmmonitor mit dem Alarmmanager im gleichen Netzwerk (WLAN oder LAN) befinden, kann auch hier mit Punkt 15 weitergemacht werden

8. Einrichtung im DIVERA 24/7 Alarmmanager per WLAN – siehe [Allgemeine Bildschirmplugins \(help.divera247.com\)](http://help.divera247.com)